

GS конверсия



AC97A1

Включить преобразование управляющих символов



AC9A60

Не передавать GS



AC9A62

Замена GS на ||



AC9A64

Замена GS на ^]



AC9A66

Замена GS на (GS)



AC97A0

*Отключить



AC9A61

Замена GS на |



AC9A63

Замена GS на]



AC9A65

Замена GS на <GS>



AC9A67

Замена GS на 'GS'



AC9A68

Замена GS на `GS`



AC9A69

GS



AC9A611

Замена GS на *



AC9A613

Замена GS на <0x1D>



AC9A610

Замена GS на ?



AC9A612

Замена GS на [GS]