

МойPOS

2D сканер штрих-кода
MSC-6607 C2D

Инструкция / Гарантийный талон



Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.
Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешними воздействиями. Гарантийный период, 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется на расходные части или материалы.
Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные.



V3.3



Войти в настройки

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:



Настройка сканера штрих-кода:
1. Считайте "Войти в настройки"
2. Считайте необходимый настроечный код
3. Считайте "Выйти из настроек"
Настройка закончена.

Системные настройки

Возврат к заводским настройкам



Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмечены "*", являются настройками по умолчанию

Интерфейс



USB-KBW



USB Virtual Com



RS-232

Выйти из настроек



Войти в настройки

Типы штрих-кода



Запретить считывание 1D штрих-кодов



* Разрешить считывание всех штрих-кодов



Запретить считывание 2D штрих-кодов



Разрешить Web QR code



* Запретить Web QR code

Режим сканирования



* Ручной режим



Непрерывный режим



Режим авто сканирования

Выйти из настроек



Войти в настройки

Звук



* Вкл



Выкл

Уровень подсветки



* Высокий



Средний



Низкий

Подсветка указателя



* Вкл



Выкл



Нормальное сканирование

Выйти из настроек

